

Raitisilmaventtiilin puhdistus:



1. Avaa venttiilin ruuvikiinnitys



2. Avaa itse venttiili



3. Raitisilmaventtiilin sisällä on suodatin, jonka voi pestä vedellä ja astianpesuaineella.

Kuivaa suodatin esim. talouspaperin välissä puristelemalla. Puhdista myös muut venttiilin osat ja läpivientiaukko.



4. Kokoa puhdistetut osat paikoilleen. Huomaa, että ilman pitää suuntautua ylöspäin. Näin ei synny vedontunnetta auki olevasta venttiilistä. Puhdista raitisilmaventtiili kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.